APC Symmetra RM

Bedienungshandbuch

Deutsch







APC Telefon- und Kundenservice-Informationen

APC Telefonnummern und Informationen über Kundenservice finden Sie auf der APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com/support</u>.

Austauchbatteriesätze und Batterierecycling

Informationen über Austauschbatteriesätze und Batterierecycling erhalten Sie von Ihrem Händler oder auf der APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com</u>. Wenn Sie alte Batterien an APC zum Recycling zurücksenden, verwenden Sie dafür bitte das Verpackungsmaterial der neuen Batterie.

Kapitel 1: Überblick	1
PowerView Navigation	
Funktionen	2
Kapitel 2: Das System starten	
Die USV einschalten	
Angeschlossene Geräte einschalten	4
Angeschlossene Geräte ausschalten	5
Bypass-Betrieb	6
Spracheinstellung	7
Kapitel 3: Menübefehle	
Befehlsreferenz	
Zubehörmenü (Accessories)	
Menü Steuerung (Control)	
Anzeigemenü (Display)	
Diagnosemenü (Diagnostics)	
Hilfemenü (Help)	
Protokollmenü (Logging)	
Statusmenü (Status)	
Setup-Menü (Setup)	
Kapitel 4: Meldungen	
Fehlersuche (Troubleshooting)	
Kapitel 5: Instandhaltung	
Service	

INHALTSVERZEICHNIS

PowerView



Dieses Handbuch enthält Informationen zum Betrieb der USV mit Hilfe der PowerView Benutzerschnittstelle.

PowerView ermöglicht Ihnen die Steuerung, Konfiguration und das Überwachen der USV.

Abbildung 1: Typische PowerView Anzeige

Navigation

Acht (8) PowerView Anzeigemenüs lassen Sie die notwendigen Funktionen und Befehle ausführen.

Menü	Beschreibung
Steuerung	Stellt Stromsteuerungsbefehle zur Verfügung, wie z.B. Verbraucher AN und Verbraucher AUS.
Status	Zeigt Informationen über Last, Batterie- und Stromversorgungsmodule, Spannung und Strom an.
Setup	Ermöglicht dem Benutzer die USV-Funktionalität zu definieren.
Zubehör	Ermöglicht die Überwachung von installiertem APC Zubehör.
Protokoll	Ermöglicht das Protokollieren von Systemvorfällen.
Anzeige	Ermöglicht das Konfigurieren der PowerView Anzeigeeinstellungen.
Diagnose	Liefert detailierte Informationen, die für die Fehlersuche im System wichtig sind.
Hilfe	Gibt Zugriff auf Hilfe-Informationen.

KAPITEL 1: ÜBERBLICK

Funktionen



Abbildung 2: Anzeigeblende

PowerView verfügt über eine alphanumerische Anzeige, Navigationstasten, Kontrollleuchten und einen akustischen Alarm.

Die folgenden Tabellen erklären die Kontrollleuchten und die Navigation zwischen den PowerView Menüs.

Kontrollleuchte	Farbe	Status
VERBRAUCHER AN	Grün	Die USV versorgt die angeschlossenen Geräte (Verbraucher) mit Strom. Dabei kann sie sich in einer der folgenden Betriebsarten befinden: On-Line, Batterie, Bypass oder Wartung.
BATTERIE AN	Gelb	Die Netzstromversorgung ist ausgefallen: Die Batteriemodule versorgen die angeschlossenen Geräte mit Strom.
BYPASS	Gelb	Die angeschlossenen Geräte erhalten Strom direkt von der Netzstromversorgung. Die USV wurde vom Stromkreis getrennt.
FEHLER	Rot	Die USV hat einen internen Fehler entdeckt. Eine Alarmmeldung erscheint auf der PowerView Anzeige.

Navigationstaste	Name	Ton	Funktion
↑	nach oben	Ein kurzer Piepton	Bewegt den Auswahlpfeil nach oben.
+	nach unten	Ein kurzer Piepton	Bewegt den Auswahlpfeil nach unten.
ESC	Escape	Ein kurzer Piepton	Schließt den gegenwärtigen Anzeigebildschirm und kehrt zum vorherigen zurück.
			Nur bei Betriebsart "Programmierung": Wird die Taste so lange gedrückt, bis ein kurzer Piepton (max. 1 Sekunde) zu hören ist, endet die Betriebsart "Programmierung".
?	Hilfe	Ein kurzer Piepton	Öffnet das kontextbezogene Hilfesystem.
▲ ┘	Eingabe	Ein kurzer Piepton	Führt die ausgewählte Menüoption aus oder aktiviert die Einstellung.
	Escape + Hilfe + Eingabe	Zwei kurze Pieptöne	Werden die Tasten gleichzeitig etwa eine Sekunde lang gedrückt, wird die Schnittstelle des PowerView RM zurückgesetzt.
ESC + ? + ◀┘		Ein langer Piepton	Werden die Tasten gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt, wird die Schnittstelle auf die Betriebsart "Programmierung" eingestellt, so dass neue Sprachprogrammdateien installiert werden können.

Die USV einschalten

Führen Sie folgende Schritte aus, um die USV einzuschalten.

0				
	PowerView RM			
	Rev: A English			
	Please	e wait		
0	I 			
	Fuel 10	0%		
	Load 00	0%		
	220Vin	000Vout 60Hz		
	Runtime	: 00hr 30min		
	Â	 Hier wird die Standard- Überwachungsanzeige gezeigt. Ihr Anzeigebild- schirm sieht möglicherweise anders aus. Nachdem PowerView 10 Minuten lang (benutzere- instellbar) nicht aktiv war, wird automatisch auf die Überwachungsanzeige zurückgeschaltet. 		
ย 	. Combro - 1	Logging		
	>Control	roddiud		
	Status	Display		
	Setup	Diags		
	Accesso	ries Help		

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das System mit Netzstrom versorgt wird.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass der Eingangsschutzschalter an der USV eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Schalter Systemaktivierung auf EIN. Auf dem LCD erscheint die Startanzeige O.

Nach der Initialisierung erscheint die Überwachungsanzeige 2, die Ihnen den Status wichtiger Betriebsparameter anzeigt.

Energie- reserven (Fuel)	Verfügbare Batteriekapazität in Prozent
Last	Genutzte Kapazität in Prozent
Vein (Vin)	Eingangsspannung
Vaus (Vout)	Ausgangsspannung
Hz	Ausgangsfrequenz
Laufzeit	Erwartete Laufzeit gemäß Batteriekapazität und angeschlossener Geräte

- Von der Überwachungsanzeige aus können Sie eine beliebige Navigationstaste drücken, um das Hauptmenü ¹ zu öffnen. Die in diesem Menü enthaltenen Optionen greifen auf acht Submenüs zu.
- Um ein Submenü zu öffnen, positionieren Sie den Auswahlpfeil auf das gewünschte Menü und drücken Sie die Eingabetaste.

KAPITEL 2: DAS SYSTEM STARTEN

Angeschlossene Geräte einschalten

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Ausgangsstrom der USV einzuschalten und die Verbraucher mit Strom zu versorgen.

0 >Control Logging Status Display Setup Diags Accessories Help 0 >Turn Load On Do Self Test Simulate Power Fail Graceful Reboot € Confirm: Turn UPS ON NO, ABORT YES, Turn UPS ON 0 UPS HAS BEEN COMMANDED TO TURN LOAD POWER ON 6 UPS LOAD IS ON Press any key...

- Drücken Sie die Taste ESC, um das Hauptmenü
 aufzurufen, und selektieren Sie die Option STEUERUNG.
- 2. Wählen Sie den Befehl VERBRAUCHER EINSCHALTEN **2**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie JA
 wählen.
- 4. Sie hören einige klickende Geräusche, und eine Meldung erscheint **④**.

Der Ausgangsstrom ist jetzt eingeschaltet und die USV schützt die angeschlossenen Geräte.

Angeschlossene Geräte ausschalten

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Ausgangsstrom der USV auszuschalten und die Stromversorgung der Verbraucher abzuschalten.

```
0
   >Control
                 Logging
    Status
                 Display
    Setup
                 Diags
    Accessories Help
0
   >Turn Load Off
     Do Self Test
     Simulate Power Fail
     Graceful Reboot
€
   Confirm:
       Turn UPS OFF
     NO, ABORT
     YES, Turn UPS OFF
4
        UPS HAS BEEN
     COMMANDED TO TURN
       LOAD POWER OFF
6
     UPS LOAD IS OFF
```

Press any key...

- Drücken Sie die Taste ESC, um das Hauptmenü
 aufzurufen, und selektieren Sie die Option STEUERUNG.
- 2. Wählen Sie den Befehl VERBRAUCHER AUSSCHALTEN **2**.
- Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie JA Swählen.
- 4. Sie hören einige klickende Geräusche, und eine Meldung erscheint **④**.

Der Ausgangsstrom ist nun abgeschaltet.

6. Um die USV ganz herunterzufahren, schalten Sie den Schalter Systemaktivierung aus und öffnen Sie den Eingangsschutzschalter.



Installieren Sie Batteriemodule erst, wenn Sie bereit sind, die USV einzuschalten. Batterien können permanent beschädigt werden, wenn sie zu früh belastet werden.

Bypass-Betrieb

Zusätzlich zur automatischen Bypass-Funktion, verfügt die USV auch über einen Wartungs-Bypass-Schalter. Ist der Bypass-Schalter eingeschaltet, werden die angeschlossenen Geräte mit Netzstrom versorgt, auch wenn die USV ausgeschaltet ist.



Wenn Sie den Wartungs-Bypass-Schalter benutzen, muss der Eingangsschutzschalter eingeschaltet sein, da sonst die Verbraucheranzeige nicht mit Strom versorgt wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um mit Hilfe der automatischen Bypass-Funktion direkten Netzstromanschluss herzustellen.

```
O
>Control Logging
Status Display
Setup Diags
Accessories Help
```

0

```
>Turn Load Off
Do Self Test
Simulate Power Fail
Graceful Reboot ♥
```

```
Graceful Turn Off
Start Runtime Cal
>UPS into Bypass
```

6

Confirm: UPS into Bypass NO, ABORT >YES,UPS into Bypass

4

```
UPS IS BYPASSED
```

Press any key...

- Drücken Sie die Taste ESC, um das Hauptmenü
 aufzurufen, und selektieren Sie die Option STEUERUNG.
- Wählen Sie den Befehl Bypass f
 ür USV starten ②.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie JA **3** wählen.
- 4. Eine Meldung erscheint ④. Zusätzlich zur grünen Kontrollleuchte VERBRAUCHER EIN leuchtet jetzt auch die gelbe BYPASS-Leuchte auf.

Spracheinstellung

Die werkseitig eingestellte Sprache der Schnittstelle ist Englisch. Sie können die Sprache allerdings ändern, indem Sie das entsprechende Sprachprogramm für PowerView herunterladen. Die beiliegende CD enthält die Sprachen Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Mehrsprachige Produktdokumentation und Sprachunterstützung für Firmware finden Sie auf der APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com</u>.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Spracheinstellung der Benutzerschnittstelle zu ändern.



Abbildung 3: Anschluss an Symmetra RM 2-6 kVA

- Entfernen Sie die PowerView Anzeigeblende

 von der Vorderseite der USV.
- Ziehen Sie das USV-Kabel ② aus dem RJ-45-Port an der PowerView Einheit heraus.



Abbildung 4: Typisches Programmierkabel

- 3. Schließen Sie das Programmierkabel (mitgeliefert, APC Teile-Nr. 940-0082) zwischen der PowerView Einheit und dem USV-Kabel an.
 - Schließen Sie den RJ-45-Stecker am Port an der Rückseite der PowerView Einheit an.
 - Stecken Sie die DB-9-Steckbuchse des Programmierkabels an einen seriellen Port am Computer ein.

Der herunterladende Computer muss auf die Dateien zugreifen können. Die Dateien können entweder von der mit der USV gelieferten CD oder direkt von der APC Web-Seite (<u>http://www.apc.com</u>) heruntergeladen werden.

- Schließen Sie das USV-Kabel an die RJ-45-Steckbuchse des Programmierkabels an.
- 4. Suchen Sie die Sprachprogrammdatei, die für die USV heruntergeladen werden soll. Jede Sprachprogrammdatei erscheint auf der CD im jeweiligen Sprachordner (français, español, usw.) mit dem Namenssuffix .bin. Programmdateien für weitere Sprachen und aktualisierte Programmversionen stehen möglicherweise auf der APC Web-Seite zur Verfügung.
- Stellen Sie PowerView auf die Betriebsart "Programmierung" ein, indem Sie die drei Tasten auf der rechten Seite (ESCAPE, HILFE und EINGABE) etwa drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten, bis Sie einen langen Piepton hören.
 - Die LCD-Anzeige wechselt zur Programmieranzeige.
 - Um die Programmieranzeige zu schließen, bevor Sie eine Dateiübertragung starten (Schritt 6), müssen Sie die Taste ESC so lange gedrückt halten, bis ein Piepton (von etwa einer Sekunde) zu hören ist.

KAPITEL 2: DAS SYSTEM STARTEN



Abbildung 5: Anschluss an Symmetra RM 2-6 kVA

- 6. Starten Sie HyperTerminal oder ein anderes Emulationsprogramm auf dem Computer.
 - Stellen Sie die Kommunikationsparameter auf 8 Bits, ohne Parität, ohne Ablaufsteuerung, 1 Stopbit und 19.200 BPS ein.
 - Nachdem die Verbindung hergestellt ist, verwenden Sie das Xmodem-Protokoll, um die Sprachprogrammdatei von der CD oder Ihrem Download-Verzeichnis auf PowerView zu übertragen.
 - Nach Übertragung der Datei wird die PowerView Einheit automatisch zurückgesetzt, und die Startanzeige erscheint in der von Ihnen heruntergeladenen Sprache.
- Ist die Dateiübertragung nicht erfolgreich, wird PowerView automatisch zurückgesetzt. Wiederholen Sie die Dateiübertragung, indem Sie Schritte 4 und 5 erneut durchführen.
- 8. Beenden Sie die Terminalsitzung.
 - Ziehen Sie das Programmierkabel heraus, und schließen Sie das USV-Kabel wieder an die PowerView Einheit an.
- Richten Sie die Verbindungsstücke an der Seite der PowerView Anzeigeblende mit den Schlitzen an der Vorderseite der USV aus und lassen Sie sie vorsichtig einrasten.

KAPITEL 2: DAS SYSTEM STARTEN

Befehlsreferenz

Dieser Abschnitt beschreibt die möglichen Befehle. Die Befehle sind entsprechend der PowerView Menühierarchie angeordnet.

Zubehörmenü (Accessories)

Das Zubehörmenü ermöglicht Ihnen die Überwachung von installiertem APC Zubehör. Wir weisen darauf hin, dass PowerView an den Computer-Port an der Rückseite der USV angeschlossen sein muss, um internes Zubehör überwachen zu können.

Menü Steuerung (Control)

Benutzen Sie das Menü Steuerung und die Submenüs, um den Stromfluss zu und von der USV zu steuern.

Menüoption	Funktion
Verbraucher ein-/ausschalten	Steuert die Versorgung von angeschlossenen Geräten mit Ausgangsstrom.
Eigentest durchführen	Startet Eigentest und -diagnose. Wird ein Problem festgestellt, erscheint eine Fehlermeldung.
Stromausfall simulieren	Simuliert einen Stromausfall/Neustart, um zu testen, ob der Server einen Stromausfall erkennt.
Regelgerecht neu starten	Löst Signal aus, mit dem der Server abgeschaltet wird. Nach Ablauf einer benutzerdefinierten "Dauer/entladene Batterie" (Low-Battery Duration), wird der Ausgangsstrom für die Dauer der vom Benutzer eingestellten "Verzögerung/Wiederanlauf" (Return Delay) abgeschaltet. Anschließend wird der Ausgangsstrom wieder angeschaltet. Zur Einstellung dieser Verzögerungen "Setup/Abschaltung" (Setup Shutdown) wählen. Für ein korrektes Herunterfahren muss für den Server die PowerChute Software benutzt werden
Regelgerecht abschalten	Löst Signal aus, mit dem der Server abgeschaltet wird. Nach Ablauf einer benutzerdefinierten "Dauer/entladene Batterie" (Low-Battery Duration), wird der Ausgangsstrom abgeschaltet. Definieren Sie diese Zeiteinstellungen über das Menü "Setup/Abschaltung" (Setup Shutdown).
	Für ein korrektes Herunterfahren muss für den Server die PowerChute Software benutzt werden.
Laufzeitkalibrierung starten/beenden	Berechnet die genaue Laufzeit der Batterien. Liefert Laststrom von der Batterie. Entlädt die Batterie bis max. 50%. Die Batteriekapazität muss 100% betragen, damit dieser Test durchgeführt werden kann.
Bypass für USV starten/beenden	Steuert die Bypass-Funktion. Bei der Betriebsart "Bypass" wird Strom direkt vom Netz an die angeschlossenen Geräte geliefert.

KAPITEL 3: MENÜBEFEHLE

Anzeigemenü (Display)

Das Anzeigemenü ermöglicht dem Benutzer, die Anzeige des PowerView den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Anzeige		Funktion	Optionen
Datur	n/Zeit	Stellt das korrekte Datum und die genaue Zeit ein.	TT:MM:JJJJ
Kenn	wort	Bietet Schutz vor unbefugten Konfigurations- änderungen.	
	Kennwort	Speichert ein Kennwort.	Gültige Zeichen: A–Z, 0–9; '_' = Ende
	Auszeit	Stellt die Dauer der Auszeit ein.	1, 2, 5, 10 (Standard) oder 30 Minuten; 1, 2 oder 4 Stunden oder Ständig
	Ungültig machen	Aktiviert das Kennwort. Verhindert unbefugte Änderungen der USV-Konfiguration.	
Informationen		Zeigt die PowerView Modellnummer, Seriennummer, das Herstellungsdatum und die Revisionsdaten an.	
Pieps	er	Stellt Kriterien für den akustischen Alarm ein.	
	Bei USV	Wird nicht mit der USV benutzt.	
	Bei Anzeige	Stellt die Parameter des akustischen Alarms in PowerView ein.	Stromausfall, Stromausfall + 30 Sekunden, Entladene Batterie, Niemals
	Lautstärke	Stellt die Lautstärke des akustischen Alarms ein.	Aus, Niedrig (Standard), Mittel, Hoch
	Klick	Aktiviert das Klicken, das die Betätigung der Anzeigetasten begleitet.	An (Standard), Aus
Kontrast		Stellt den LCD-Anzeigekontrast ein.	1, 2, 3, 4, 5
Konfigurieren		Bestimmt die Informationen, die in der Startanzeige erscheinen.	Nach Möglichkeit Werkseinstellungen verwenden.

Diagnosemenü (Diagnostics)

Das Diagnosemenü bietet Informationen für die Fehlersuche.

Menüoption	Funktion
Fehler und Diagnose	Zeigt vorliegenden Systemfehler sowie Diagnoseinformationen zu diesem Fehler an.
Hauptintelligenzmodul	Zeigt Status des Intelligenzmoduls und detaillierte Informationen an.
Bereitschaftes Intelligenzmodul	Zeigt Status des redundanten Intelligenzmoduls und detaillierte Informationen an.
Strommodul	Zeigt Status der Strommodule und detaillierte Informationen an.
Batterien	Zeigt Status der Batteriemodule und detaillierte Informationen an.

Hilfemenü (Help)

Zum Zugriff auf die kontextbezogene Online-Hilfe von PowerView RM drücken Sie beide Bildlauftasten gleichzeitig.

Protokollmenü (Logging)

Über das Protokollmenü können Sie das USV-Protokoll wunschgemäß anpassen.

	Menüoption	Funktion	
Proto	koll anzeigen	Protokolliert die letzten 64 Vorfälle. Mehr Informationen zu einem Vorfall erhalten Sie, wenn Sie auf einen Eintrag zeigen und die EINGABETASTE drücken.	
Statis	tiken anzeigen	Protokolliert die gesamte Anzahl der folgenden Vorfälle: Wechsel zu Batterie, Batterie entladen, Fehler und Ereignisse, die sich während der Batterielaufzeit zutragen.	
Proto	koll konfigurieren	Ermöglicht, dass verschiedene Ereignistypen beim Protokollieren entweder mit ein- oder daraus ausgeschlossen werden. Es wird zwischen den folgenden Ereignistypen unterschieden: Stromvorfälle, USV- Steuerungsvorfälle, USV-Fehler und Benutzeraktivitäten (Änderungsprotokoll).	
	Stromvorfälle		
	USV-Steuerungsvorfälle		
	USV-Fehler		
	Änderungsprotokoll	An (Standard) Aug	
	USV-Steuerungsvorfälle	An (Standard), Aus	
	Änderungsprotokoll	-	
	USV-Fehlervorfälle		
	USV-Vorfälle auswerten		

KAPITEL 3: MENÜBEFEHLE

Protokollmenü (Logging) Fortsetzung

	Menüoption	Funktion
Vorfa	llskategorien auflisten	Listet die Vorfälle in der jeweiligen Gruppe auf.
	Stromvorfälle	
	USV-Steuerungsvorfälle	
	Änderungsprotokoll	
	USV-Fehlervorfälle	
	USV-Vorfälle auswerten	
Proto	koll löschen	Löscht die Protokollanzeige, nicht aber die Liste aktiver Vorfälle.

Statusmenü (Status)

Das Statusmenü zeigt Informationen über Last, Batterie- und Strommodule, Spannung und Strom an.

Menüoption	Funktion
Ø Vein Vaus laus	Zeigt Informationen zu Eingangs- und Ausgangsspannung sowie zu Ausgangsstrom an.
% Verbrauch bei 0 Redundanz	Vergleicht die gegenwärtige Last mit der Gesamtkapazität aller Strommodule.
% Verbrauch bei Redundanz von n+	Vergleicht die gegenwärtige Last mit der Gesamtkapazität aller Strommodule. Ausgenommen sind Strommodule, die von dem Alarmauslöser "Fehlertoleranz" (Fault Tolerance) in Reserve gehalten werden. Wären beispielsweise vier Strommodule installiert, und der Alarmauslöser "Fehlertoleranz" ist auf "1" eingestellt, so werden zur Berechnung der Auslastung nur 3 Strommodule herangezogen. Zur Einstellung des Redundanzniveaus "Setup-Alarms" wählen.
Frequenzen	Zeigt die gemessenen Eingangs- und Ausgangsfrequenzen an.
Statusanzeige/Batterie	Zeigt Kapazität, Laufzeit und Statusinformationen der Batteriemodule an.
Statusanzeige/Strommodul	Zeigt Kapazität, Fehlertoleranz und Statusinformationen der Strommodule an.
Statusanzeige/ Alarmauslöseschwellenwerte	Zeigt die benutzerdefinierten Alarmeinstellungen an. Zur Änderung dieser Einstellungen "Setup-Alarms" wählen.
Statusanzeige/Verschiedenes	Zeigt die zusammengefassten Ergebnisse des Eigentests, den letzten Systemtransfer, die Betriebsart und den Status des Haupt- sowie des redundanten Intelligenzmoduls an.

Setup-Menü (Setup)

Über das Setup-Menü können die Funktionen der USV benutzerspezifisch angepasst werden.

Menüoption		Funktion	Optionen
Abschaltung		Stellt die Parameter für die Abschaltung im Falle eines Netzstromausfalls ein.	Keine
	Dauer/entladene BatterieStellt die Minutenzahl ein, für die der akustische Alarm zu hören ist, bevor die USV wegen entladener Batterie abschaltet.Verzögerung/ 		2 (Standard), 5, 7, 10, 12, 15, 18 oder 20 Minuten
			0, 20 (Standard), 60, 120, 240, 480, 720 oder 960 Sekunden
Verzögerung/ Wiederanlauf		Stellt das Verzögerungsintervall ein, im Laufe dessen der Netzstrom Gelegenheit zur Stabilisierung hat, bevor das System nach einem Netzstromausfall neu gestartet wird.	0 Standard), 20, 60, 120, 240, 480, 720 oder 960 Sekunden
	Batteriekapazität/ Wiederanlauf	Stellt die Mindestbatteriekapazität ein, die zur Versorgung der angeschlossenen Geräte nach einem vollständigen Netzstromausfall vorhanden sein muss.	0 (Standard), 15, 25, 35, 50, 60, 75 oder 90 Sekunden
Standardeinstellungen		Stellt alle Werkseinstellungen wieder her.	
Ausgangsfrequenz		Der USV-Ausgangstrom ist phasengleich mit dem Eingangstrom innerhalb dieser Bandbreite.	50 ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz, Gesamte Bandbreite (Full Range Tracking)

KAPITEL 3: MENÜBEFEHLE

Menüoption		Funktion	Optionen	
Alarm		Stellt die Alarm-Schwellenwerte ein.	Keine	
	Redundanz	Fällt die Redundanz auf ein Niveau unterhalb dieses Wertes, ertönt ein Alarmsignal.	0 (Standard), 1 oder 2	
Verbrauch		Übersteigt die Last diesen Grenzwert, ist ein Alarmsignal zu hören. (Der obere Wert ist von der maximalen Leistung der USV begrenzt.)	Niemals (Standard), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 12 kVA	
	Laufzeit	Fällt die verbleibende Laufzeit auf ein Niveau unterhalb dieses Wertes, ertönt ein Alarmsignal (Std:Min).	0:0 (Standard), 5 Min, 10 Min, 15 Min, 30 Min, 4 Min,1 Std, 2 Std, 3 Std, 4 Std, 5 Std, 6 Std, 7 Std oder 8 Std	
Bypass		In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die USV ausfällt und gleichzeitig die Eingangsspannung oder die Leistungsfrequenz außerhalb der normalen Bandbreite liegt, können Sie mit dieser Option bestimmen, ob Sie die Betriebsart "Bypass" einleiten oder die Last abstellen wollen.	Zu Bypass oder Last abstellen (Drop Load)	
Kopieren		Wird mit dieser USV nicht benutzt.		
Andere		Weitere, benutzerdefinierbare Einstellungen		
	Selbsttest	Die USV führt in den von Ihnen bestimmten Abständen automatische Selbsttests durch.	Beim Einschalten, alle 7 Tage, alle 14 Tage (Standard) oder Deaktiviert	
	USV-ID	Ordnet einem System eine achtstellige Zeichenfolge zu.		
	Ausgang	sgang Bestimmt die Ausgangsspannung, abhängig von der Systemkonfiguration.		
	Bericht/Vaus	Zeigt die wichtigste Ausgangsspannung an.	Auto	

Setup-Menü (Setup) Fortsetzung

Fehlersuche (Troubleshooting)

Das PowerView RM liefert auf der Anzeige verschiedene Meldungen, einschließlich Alarmstatus und Änderungen der Systemkonfiguration. In diesem Abschnitt werden alle anzeigbaren Meldungen aufgeführt und unter Angabe der angemessenen Korrekturmaßnahme erläutert.

Wenden Sie sich mit komplexen USV-Problemen an den APC Kundendienst. Informationen über eine Kundendienststelle in Ihrer Nähe finden Sie auf der APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com/support</u>.

Es ist möglich, dass mehrere Meldungen gleichzeitig angezeigt werden. Lesen Sie in diesem Fall alle Meldungen, um alle notwendigen Informationen über den Systemstatus zu erhalten.

	Meldung von PowerView	Bedeutung	Korrekturmaßnahme
Start	Anzahl der Strommodule hat sich seit letzter Inbetriebnahme geändert.	Seit das System zum letzten Mal eingeschaltet wurde, ist mindestens ein Strommodul der USV hinzugefügt oder entfernt worden.	Keine Korrekturmaßnahme erforderlich. Start fortsetzen.
	Anzahl der Batterien hat sich seit letzter Inbetriebnahme geändert.	Seit das System zum letzten Mal eingeschaltet wurde, ist mindestens ein Batteriemodul der USV hinzugefügt oder entfernt worden.	
	Kein bereitschaftes Intelligenzmodul.	Kein redundantes Intelligenzmodul (RIM) installiert.	Start fortsetzen oder Start abbrechen und RIM installieren.
			Anmerkung: Ohne ein funktionsfähiges RIM gibt es im Falle eines MIM-Ausfalls keine Redundanz.
	Batteriekapazität geringer als Mindest- kapazität/Wiederanlauf.	Die Batteriekapazität der USV ist geringer als die vom Benutzer eingestellte Mindestkapazität.	Option 1: Start abbrechen und Batterien aufladen lassen.
			Option 2: Start bei einer Kapazität unterhalb der Mindestkapazität fortsetzen.
	Eingangsfrequenz außerhalb der eingestellten Bandbreite.	Die Eingangsfrequenz der USV liegt außerhalb der eingestellten Bandbreite. Ausgangsfrequenz und	Option 1: Frequenz der EingangsaSpannung verbessern.
	Lii No Zu Ba	Eingangstrequenz sind nicht synchron. Normaler Bypass-Betrieb steht nicht zur Verfügung. Das System wird auf Batterie gestartet.	Option 2: Bandbreite der akzeptablen Eingangsfrequenz mit PowerView vergrößern. (Start>Setup> Ausgangsspannung)
			Option 3: Start fortsetzen. Normaler Bypass-Betrieb steht nicht zur Verfügung. Das System startet unter Umständen auf Batterie.

	Meldung von PowerView	Bedeutung	Korrekturmaßnahme
Start (Fortsetzung)	Start (Fortsetzung) Wechselstrom reicht für (Sortsetzung) USV, aber nicht für Bypass		Option 1: Eingangsspannung verbessern.
		Eingangsspannung nicht aus, um die angeschlossenen Geräte zu versorgen.	Option 2: Start fortsetzen. Normaler Bypass-Betrieb steht nicht zur Verfügung.
	Niedrige/keine Wechsel- stromversorgung, Start mit Batterie.	Die Eingangsspannung reicht nicht aus, um die USV zu starten. Wird das System dennoch gestartet, läuft die USV auf	Option 1: Start abbrechen, bis akzeptable Eingangsspannung vorliegt.
		ballenebelheb.	Option 2: Start fortsetzen. Batterie wird entladen.
Allgemeiner Status	Anzahl der Batterien gestiegen.	Mindestens ein Batteriemodul wurde dem System hinzugefügt.	
	Anzahl der Batterien zurückgegangen.	Mindestens eine Batterie wurde von dem System entfernt.	Keine Korrekturmaßnahme erforderlich.
	Anzahl der Strommodule zurückgegangen.	Mindestens ein Strommodul wurde von dem System entfernt.	
	Intelligenzmodul eingeführt.	In der USV wurde ein Haupt-intelligenzmodul (MIM) installiert.	
	Intelligenzmodul entfernt.	Von der USV wurde ein MIM entfernt.	
	Bereitschaftes Intelligenzmodul eingeführt.	In der USV wurde ein redundanter Intelligenzmodul (RIM) installiert.	
	Bereitschaftes Intelligenzmodul entfernt.	Von der USV wurde ein RIM entfernt.	
	Anzahl externer Batteriefächer gestiegen.	Mindestens ein externes Batteriefach ist angeschlossen worden.	
	Anzahl externer Batteriefächer zurückgegangen.	Mindestens ein externes Batteriefach wurde von der USV entfernt.	

	Meldung von PowerView	Bedeutung	Korrekturmaßnahme
Allgemeiner Status (Fortsetzung)	Redundanz wiederhergestellt.	Ausfall der Strommodul-Redundanz aufgetreten und wiederhergestellt. Es wurden entweder zusätzliche Module installiert oder die Last zurückgefahren.	
	Verbrauch ist nicht mehr über dem Alarmbereich.	Die Last überschritt die Alarmschwelle. Die Situation wurde korrigiert, indem entweder die Last zurückgefahren oder die Alarmschwelle erhöht wurde.	Keine Korrekturmaßnahme erforderlich.
	Mindestlaufzeit wiederhergestellt.	Die Laufzeit des Systems lag unter dem eingestellten Minimum und wurde wiederhergestellt. Entweder wurden zusätzliche Batteriemodule installiert, die bestehenden Batteriemodule aufgeladen, die Last zurückgefahren oder die Alarmschwelle erhöht.	
Modulausfall	Defektes Batteriemodul.	Ein Batteriemodul ist ausgefallen und muß ersetzt werden.	
	Defektes Strommodul.	Ein Strommodul ist ausgefallen und muß ersetzt werden.	- Anweisungen zum Modulaustausch finden Sie im Symmetra RM INSTALLATIONSHANDBUCH.
	Installiertes Intelligenzmodul ist ausgefallen.	Das Hauptintelligenzmodul ist ausgefallen und muß ersetzt werden.	
	Installiertes bereitschaftes Intelligenzmodul ist ausgefallen.	Das redundante Intelligenzmodul ist ausgefallen und muß ersetzt werden.	
Alarmbereich	Verbrauch ist nicht im Alarmbereich/kVa.	Die Last liegt oberhalb der vom Benutzer eingestellten Alarmschwelle für die Last.	Option 1: Last zurückfahren.
			Option 2: Zur Anhebung der Alarmschwelle die PowerView Schnittstelle verwenden.
	Redundanz wurde verloren.	Die USV findet keine redundanten Strommodule. Entweder sind die Strommodule ausgefallen oder die Last hat zugenommen.	Option 1: Nach Möglichkeit zusätzliche Strommodule installieren.
			Option 2: Last zurückfahren.
			Option 3: Den Alarm/Redundanz deaktivieren, indem Redundanz auf Null gestellt wird. (Start>Setup>Alarme> Redundanz>Null)

	Meldung von PowerView	Bedeutung	Korrekturmaßnahme
Alarmbereich (Fortsetzung)	Redundanz ist im Alarmbereich.	Die tatsächliche Redundanz der Strommodule liegt unterhalb der vom Benutzer eingestellten Alarmschwelle. Entweder sind die Strommodule	Option 1: Nach Möglichkeit zusätzliche Strommodule installieren.
		zugenommen.	Option 2: Last zuruckfahren. Option 3: Zur Herabsetzung der Alarmschwelle/ Redundanz die PowerView Schnittstelle verwenden. (Start>Setup>Alarme> Redundanz)
	Laufzeit ist im Alarmbereich.	Die vorhergesagte Laufzeit liegt unterhalb der vom Benutzer eingestellten Alarmschwelle für die Mindestlaufzeit. Entweder hat die Kapazität der Batterie abgenommen oder die Last zugenommen.	Option 1: Batteriemodule aufladen lassen. Option 2: Nach Möglichkeit Anzahl der Strommodule
			vergrößern.
			Option 3: Last zurückfahren.
			Option 4: 2ur Herabsetzung der Alarmschwelle/ Mindestlaufzeit die PowerView Schnittstelle verwenden. (Start>Setup>Alarme> Laufzeit)
Bypass	Bypass ist nicht innerhalb der Bandbreite (Spannung oder Frequenz).	Die Frequenz und/oder Spannung liegt außerhalb der für Bypass akzeptablen Bandbreite. Diese Meldung erscheint, wenn sich die USV online befindet und anzeigt, dass im Bedarfsfall möglicherweise kein Bypass-Betrieb zur Verfügung stünde. Das	Option 1: Empfindlichkeit gegenüber der Eingangs- spannung verringern. (Start>Setup> Ausgangsfrequenz)
		System startet auf Batterie.	Option 2: Eingangsspannung korrigieren, um akzeptable Spannung und/oder Frequenz zur Verfügung zu stellen.
	Schaltschütz/Bypass im Bypass-Betrieb gefangen.	Die USV kann nicht vom Bypass-Betrieb in den Online-Betrieb wechseln.	Setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler oder dem technischen Personal von
	Schaltschütz/Bypass im Online-Betrieb gefangen.	Die USV kann nicht vom Online-Betrieb in den Bypass-Betrieb wechseln.	APC in Verbindung.
	USV in Bypass wegen internem Fehler.	Die USV hat den Bypass-Betrieb aufgenommen, weil ein Fehler aufgetreten ist.	
	USV in Bypass wegen Überbelastung.	Die Last hat die Kapazität des Systems überstiegen. Die USV hat daher den Bypass-Betrieb aufgenommen.	Option 1: Last zurückfahren. Option 2: Nach Möglichkeit dem System weitere Strom- module zur Verfügung stellen.
	System in Wartungs- Bypass.	Die USV ist im Bypass-Betrieb, weil der Wartungs-Bypass-Schalter auf "An" gestellt ist.	Keine Korrekturmaßnahme erforderlich.

	Meldung von PowerView	Bedeutung	Korrekturmaßnahme
Allgemeine Fehler	Auf Batterie.	Die USV läuft auf Batterie. Die Batteriemodule werden entladen.	Keine Korrekturmaßnahme erforderlich. Anmerkung: Die Laufzeit ist begrenzt. Bereiten Sie sich darauf vor, die USV und die angeschlossenen Geräte
			Eingangsspannung wiederherzustellen.
	Batterie muß ausgewechselt werden.	Ein oder mehrere Batteriemodule müssen ausgewechselt werden.	Siehe Vorgang zum Austausch von Modulen.
	USV-Fehler.	Im Strommodul trat ein Fehler auf. Die USV-Fehlermeldung erscheint stets zusammen mit einer Meldung über den Ausfall eines defekten Strommoduls.	Setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler oder dem technischen Personal von APC in Verbindung.
	Abschaltung – Batteriebetrieb nicht möglich wegen	Die USV schaltete sich nach einer Überlastung ab, da kein Bypass-Betrieb möglich war.	Option 1: Last zur Beseitigung der Überbelastung zurückfahren.
	Uberbelastung.		Option 2: Nach Möglichkeit zur Beseitigung der Überbelastung weitere Strommodule hinzufügen.
			Option 3: Ausgefallene Strommodule zur Beseitigung der Überbelastung ersetzen.
			Anmerkung: Falls auf Grund eines Stromausfalls kein Bypass-Betrieb zur Verfügung steht, auf die Wiederherstellung der Stromversorgung warten. Falls es sich um ein Netzproblem handelt, lassen Sie dieses beheben.
	Abschaltung der Verbraucher auf Bypass – Eingangsfrequenz/- spannung außerhalb Bandbreite.	Die USV schaltete die Stromversorgung angeschlossener Geräte bei Bypass- Betrieb ab, weil die Eingangsleistung außerhalb der akzeptablen Bandbreite lag.	Das Problem der Eingangsspannung beheben.
	Fehler – Ausfall des Batterieaufladegeräts.	Das Batterieaufladegerät fiel in einem oder mehreren Strommodulen aus.	Siehe Vorgang zum Austausch von Modulen.
	Fehler – Fehlfunktion des Bypass-Relais.	Das Bypass-Relais funktioniert nicht richt	Setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler oder dem technischen Personal von APC in Verbindung.
	Fehler – interne Temperatur übersteigt Grenzwert.	Die Temperatur eines oder mehrerer der Batteriemodule ist zu hoch.	Überhitztes Modul auswechseln. Siehe Vorgang zum Austausch von Modulen.

	Meldung von PowerView	Bedeutung	Korrekturmaßnahme
Allgemeine Fehler (Fortsetzung)	Eingangsüberlastschalter ausgelöst.	Auf der USV wurde der Eingangs- schutzschalter ausgelöst. Die Eingangsspannung zur USV ist unterbrochen.	Option 1: Falls dies zusammen mit einer Überbelastung auftritt, Last zurückfahren und Überlastschutzschalter zurückstellen. Option 2: Falls keine Überbelastung vorliegt, Überlastschutzschalter
			zurückstellen. Falls er erneut ausgelöst wird, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertragshändler oder dem technischen Personal von APC in Verbindung.
	Kühlgebläse im System ausgefallen.	In der USV ist ein Kühlgebläse ausgefallen.	Setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler oder dem technischen Personal von APC in Verbindung.
	Das bereitschafte Intelligenzmodul ist in Kontrolle.	Das Hauptintelligenzmodul (MIM) ist ausgefallen und das redundante Intelligenzmodul (RIM) fungiert als das primäre Intelligenzmodul.	Intelligenzmodul auswechseln. Siehe Vorgang zum Austausch von Modulen.
	IIC Kommunikation zwischen Modulen ausgefallen.	Die Kommunikation zwischen dem MIM und mindestens einem weiteren Modul ist ausgefallen.	Setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler oder dem technischen Personal von APC in Verbindung.

Service

Wenn Sie Probleme mit Ihrer USV haben, bringen Sie sie nicht zurück zum Händler, sondern führen Sie folgende Schritte aus:

- 1. Lesen Sie die Erklärungen im Kapitel Meldungen, um häufig auftretende Fehler auszuschließen.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass keine Schutzschalter angesprochen haben. Eine herausgesprungene Sicherung ist die häufigste Ursache von Problemen!
- 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie den APC Kundendienst an oder gehen Sie zur APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com/support</u>.
 - Notieren Sie sich die Modellnummer der USV, die Seriennummer und das Kaufdatum. Wenn Sie den APC Kundendienst anrufen, wird ein Mitarbeiter Sie bitten das Problem zu beschreiben, und versuchen, es am Telefon f
 ür Sie zu lösen. Ist dies nicht möglich, erhalten Sie eine Warenr
 ücknahmenummer (RMA-Nr.).
 - Ist noch Garantie auf der USV, erfolgen Reparaturen kostenlos. Ist die Garantie abgelaufen, werden Ihnen Reparaturkosten in Rechnung gestellt.
- Verpacken Sie die USV in der Originalverpackung. Falls diese nicht mehr vorhanden ist, fragen Sie den APC Kundendienst nach neuen Verpackungsmaterialien. Telefonnummern f
 ür den APC Kundendienst erhalten Sie auf der APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com/support</u>.
- 11. Verpacken Sie alle Produkte vorsichtig. Benutzen Sie keine Styroporchips zum Verpacken. Transportschäden fallen nicht unter die Garantie.
- 12. Vermerken Sie die RMA-Nr. außen auf der Verpackung.

KAPITEL 5: INSTANDHALTUNG